

HANGAR
HANGAR
Postes L1 à L6 : aviation générale
Stands L1 to L6 : general aviation
Priorité / Priority : voir/see TXT 01.
Postes 1, 2A, 2B et 2C : aviation d'affaires
Stands 1, 2A, 2B and 2C : business aviation
TWY Nord /North : voir/see TXT 01
TERMINAL
L1
L2
L3
2A
L4
P 1
Surface à entretenir sans obstacle
Area to be maintained without any obstacle
P 2
L5
1
2B
2C
L6
STATION AVGAS
WORLD FUEL SERVICES
N
TWY N
Largeur / Width : 15 m
Interdit aux quadrimoteurs
Four-engine prohibited
LEGENDE / KEY
Point d'attente
Holding point
Point d'attente intermédiaire
Intermediate holding point
Aire de trafic
Apron
N
0
50 m

© **SIA**